

およそ  
**600**店舗で  
ご使用  
(2022.4現在)

設置店拡大中

乾燥殺菌庫サニック  
DB-1702

NEW



お客様の安心と店舗の衛生管理に

UV ダブルランプ  
ミラーステンレスで全方向から強力照射

見えない菌を強力殺菌  
インプレッション採取に使用する器具を消毒保管

**New**

15年ぶりの大幅リニューアル

1. 前モデル (DB-401) 比2.5倍の内容量
2. 乾燥機能とオート機能を追加
3. デジタル表示で洗練されたデザイン

乾燥&殺菌

Dry Sterilizer

**Sanic**

## タッチパネルボタンで簡単操作



### 《3つのモード》 ボタン1つで自動運転



**Sterilize**

殺菌ランプの紫外線照射による殺菌動作を行います。 **最短5分のスピード除菌**



**Dry**

ヒーターによる温風乾燥動作を行います。 **庫内温度50～60℃をキープ**



**Auto**

乾燥動作の後、殺菌動作を自動で行います。 **30～240分の5段階設定が可能**

### ■ 殺菌ランプによる殺菌効果

紫外線による殺菌の原理は、細菌細胞内にエネルギーの大きい紫外線が吸収されることで核蛋白構造が変化致します。これにより細菌の生命に障害が発生し、死滅するものと考えられています。最も殺菌効果の高い紫外線量は波長（殺菌線）が250nm～260nm付近に存在しており、本製品（サニック）の殺菌ランプは、波長（殺菌線）254nmとなっており、効率よく短時間の照射で殺菌されます。

#### 殺菌灯の殺菌力試験結果


※15ワットの殺菌灯を用いて行われた厚生労働省の試験結果です。

照射時間	大腸菌		腸チフス菌		赤痢菌		ブドウ球菌		枯草菌		結核菌(鳥型)	
	生残菌数	殺菌率%	生残菌数	殺菌率%	生残菌数	殺菌率%	生残菌数	殺菌率%	生残菌数	殺菌率%	生残菌数	殺菌率%
0秒	8,900	0.00	28,000	0.00	11,000	0.00	25,000	0.00	3,600	0.00	8,100	0.00
15秒	220	97.50	680	97.60	300	97.30	420	98.40				
30秒	17	99.80	67	99.80	26	99.30	26	99.90	130	96.40	170	97.90
45秒	3	99.97	11	99.96	8	99.93	5	99.98				
60秒	0	100.00	6	99.98	3	99.97	0	100.00	1	99.97	7	99.91
90秒	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00
120秒	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00	0	100.00

使用ランプは1,000時間使用後の15ワットのもので、50cmの距離から、寒天培地上の菌を照射、器具は笠付き、殺菌線放射照度は1.5W/m<sup>2</sup>です。サニックで使用している殺菌灯は8ワットですが、殺菌灯からの距離が約10～20cm程度と短い為、殺菌効果の特性上、上記試験結果と同等の効果が得られます。

### ■ サニック DB-1702 の仕様

1年保証 送料無料

 <p>カラー：スノーホワイト</p>	品名	殺菌灯式電気消毒器
	品番	DB-1702
	J A N コード	4571219881729
	卸売特別価格	41,800円(税抜)
	外寸	W29 × D26.5 × H40cm
	内寸	W25 × D23 × H31.5cm
	質量	約4.5kg
	電源	AC100V 50-60Hz
	消費電力	110W
	使用殺菌灯	GL4(4W形)×2本
	コードの長さ	約110cm
付属品	ワイヤー棚:3枚、取扱説明書(保証書)	

【製造販売元】 **IDEX株式会社** 〒231-0058 横浜市中区弥生町2-18-1 ロイヤルステージS.T.4F

安心してご来店・ご利用いただけますよう品質、衛生管理面でサポートいたします

お申込み  
お問合せ **TEL 045-341-0355** 10:00-17:00(土・日・祝日除く)  
**URL https://idex06.jp** 「お問い合わせメールフォーム」よりお問合せください。